



Vid periodiskt underhåll ska filterskåpet okulärbesiktigas. Kontrollera de båda tryckkuttagen samt eventuella slangar, manometer eller u-rör. Gamla filter är smutsiga filter, därför måste ett filter bytas cirka två gånger per år för att effektivt fylla sin funktion.

Filterbyte utförs enligt nedan

- Lossa och kontrollera excenterskenorna.
- Demontera filtret.
- Rengör filterskåpet.
- Kontrollera så att gummipackningarna är hela och sitter fast ordentligt.
- Montera det nya filtret. Tryck in excenterskenorna och stäng inspektionsdörren.

Vid eventuella frågor angående underhåll kontakta gärna oss.