



VÄNDBART
UTFÖRANDE



Monteringsanvisning

1

Håltagning och isolering genom yttervägg

Hål tas genom vägg. Håltagningsmått anpassas efter kombidonets C/C-mått samt val av isolering. Viktigt att kanalerna isoleras genom hela ytterväggs-konstruktionen.

2

Montage av kombidonet

Anslut kombidonet till ute- respektive avluftskanal. Innan montage kontrolleras ute- respektive avlufts-placering. Om leveransutförandet ej stämmer med kanalernas placering justera kombidonets utförande enligt instruktion för vändbart utförande.

3

Tätning

Täta kombidonet upptill samt på båda sidor mot väggen så att vatten ej kan tränga in. Vid behov monteras överbleck.



VÄNDBART
UTFÖRANDE

Instruktion för vändbart utförande

Kombidonet är vändbart för omvänd placering av ute- och avluft.

1. Demontera taket genom att lossa skruvarna.
2. Roter kombidonet 180°.
3. Roter avluftskepsen 180°.
4. Återmontera taket och skruvarna.