

Före installation

Du bör först kontrollera att levererad enhet överensstämmer med vad som beställts.

Kontrollera att transportskador ej förekommer.

Lyft och transport av takhuv av fabrikat Dampic

Uppgift om enhetens ungefärliga vikt finns normalt i tekniska specifikationen.

- Kontrollera lyftstroppar och övrig utrustning inför varje lyft.
- Lyft med stropp får bara göras av för avsedd lyftutrustning behörig personal.
- Vid lyft av takhuv med hjälp av stroppar skall distanshållare alltid placeras mellan stropparna på huvens översida. Detta för att avlasta huvens konstruktion från lyftkrafterna.
- Är takhuv placerad på lastpall bör lyftet ske med stropparna runt pallens.
- Placering av stroppar och säkring av dessa görs av behörig personal efter utförd analys, balanskontroll och riskbedömning.

Vistas aldrig under upplyft gods.