

**Följande kontroller och åtgärder utförs vid periodisk service:**

- Okulärbesiktning, ut- och invändigt.
- Kontrollera att intags- respektive utloppsarea är fri för luften att passera.
- Kontrollera så att inga detaljer lossnat.
- Kontrollera så att inget vattenläckage förekommer.
- Rengör huv och takgenomföring ifall behov föreligger.

Vid eventuella frågor angående underhåll kontakta gärna oss.