

**Följande kontroller och åtgärder utförs vid service:**

- Okulärbesiktning, ut- och invändigt.
- Kontrollera att hölje, spjällblad samt länksystem är intakta.
- Kontrollera att bladen går att vrida från stängt till öppet läge utan några störningar.
- Kontrollera spjällets axel, lager samt tätningar. Om behov föreligger smörjes länksystemet.
- Rengör spjället om behov föreligger.
- Kontrollera så att ställdonets position inte ändrats.
- Kontroller ställdonets funktion.

Vid eventuella frågor angående underhåll kontakta gärna oss.